

清洗操作流程

—



1.接线



2.水位线加到内槽三分之二以上，
淹没两边的溢流口(带过滤款)



3.工件放置在清洗篮中，将清洗篮放入槽内



4.根据清洗的污渍倒入相应的清洗剂



5.打开发生器电源，设置清洗时间和温度



6.清洗完成将工件取出

清洗机注意事项

—



1.禁止使用强酸强碱溶液（316材质除外）



2.清洗槽的水位线要加到三分之二以上，不能低液位清洗



3.机器在高温环境下，可能造成电子元件及线路的损坏，请远离热源



4.请注意保持机器清洁，不使用时请切断电源



5.避免把机器存放在潮湿的环境下



6.清洗完后请等待10分钟再排水，避免损坏加热管



7.超声波清洗机尽量不要长时间工作，工作4个小时最好停10分钟以上



8.发生器出厂前已检测调试，除开关功率外其他按键非专业技术人员指导，尽量不要调试